
Panasonic

設置工事説明書

温水洗浄便座「家庭用

品番 DL-UB20



ページ

- 2 ●安全上のご注意
- ●設置の前に
- ●各部の名前と同梱部品の確認
- ●設置工事の流れ
 - ●止水栓を閉める

止水栓がある場合 止水栓がない場合

9 ●分岐水栓を取り付ける

初めて温水洗浄便座を取り付ける場合 既設の温水洗浄便座から取り替える場合

12 ●給水ホースを本体に取り付ける

- 13 ●本体を取り付ける
- 14 ●給水ホースを分岐水栓に取り付ける
- 15 ●アース線の接続
- 15 ●止水栓を開ける
- 16 ●試運転

安全な工事をするために、この設置

工事説明書に基づいて設置してくだ

工事終了後は、取扱説明書、保証書

とともに大切に保管し、必要なとき

さい。

にお読みください。


- 18 ●こんなときは
 - 裹紙 ●施工完了チェックシート

確認日 年 月 日 確認者

施工完了

1□から5□を

◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください



- ●クリップ・クリップ キャップが確実に 入っていますか。 してはめ込む て軽く回ること/ ●クリップが回りま
- ●ホースを引っ張っ 🗑 ても抜けませんか。 クリップ キャップ

奥まで確実 にはめ込む

正常に働きますか ●着座センサーに手をあてるとノズル付近から圧力

ール袋など

着座センサーは

- 逃がし水が便器に流れ落ちます。 ●着座しないと洗浄水が上向きに出ないようになって
- います。ビニール袋などを便器にはさみ、着座セン サーに手をかざしたまま、「***」または「***」を押し、 洗浄水が上に出ることを確認してください。

正水栓を開け ていますか

- ●水道の元栓を閉めた場合 は開けてください。
- ●十分開いていないと洗浄 強さが得られないことが あります。

水漏れして いませんか

- ●水漏れがないか必ず確認 してください。
- ●水漏れしている場合は、 必ず止水栓を閉め、再度 正しく接続してください。

電源は入って いますか

●電源ランプは点灯していますか。



お願い ●試運転は、必ず行ってください。

お知らせ ●洗浄中は、ノズルの左から水が流れ出ますが、圧力逃がし水ですので故障ではありません。

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

電源ランプ

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

DL949A-B4CP0 CS0709-0

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠警告

D種接地工事を行う

アース工事がされていないと、故障や漏 電のときに感電する原因となります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災の原因となります。傷んだプラグ・ゆる んだコンセントは使用しないでください。

設置工事は、設置工事説明書に 従って確実に行う

説明書に従って行わないと、水漏れ、火災、 感電の原因となります。

設置工事部品は、必ず付属部品 および指定の部品を使用する

指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、 感電の原因となります。

電気工事は、内線規程に従って施工する 内線規程に従わないと、火災、感電の原因と なります。

定格15 A・交流100 Vのコンセ ントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因 となります。

コンセントのアース端子にアース 線を取り付ける

アース工事がされていないと、故障や漏電 のときに感電する原因となります。



水場使用禁止

バスルーム内など湿 気の多い場所には設 置しない

感電や火災の原因とな ります。



電源コード、電源プ ラグを破損するよう なことはしない

傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因となります。

ぬれた手で、電源プ ラグの抜き差しはし ない

感電の原因となります。

上水道以外には接続 しない

ぼうこう炎や皮膚の炎 症などを起こす原因、 または異物の混入など で配管がつまり、故障 の原因となります。



水道工事などは、 市町村の水道条例 に基づいて行う

条例に基づいて行わな いと、水漏れの原因と なります。

移動や設置時、 本体を持つ

便座・便ふたを持つと 本体から外れ、けがを する原因となります。

設置の前に

- お願い 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因 となります。
 - ◆本体内の残水が凍結している場合は、暖かい部屋に放置し、とかしてから設置する。
 - 必ず同梱の分岐水栓をご使用ください。


- お知らせ 使用水圧範囲は49~735 kPa、{0.5~7.5 kgf/cm²} です。
 - この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る ことがありますが、故障ではありません。


■給水管の長さの確認

同梱のフレキシブルパイプの長さは350 mmです。 フレキシブルパイプは切断しないでください。


右図のA寸法が、約150~380 mmの場合は、取り付けできます。 上記以外で下記203の場合は、**部材購入**が必要です。

同梱のフレキシブルパイプ(給水管) _____口径: G1/2






①A寸法が約150~380 ②給水管が短い場合 mmの場合の設置例



または外れない場合

A寸法が約150 mm以下 購入してください。 ではフレキシブルパイプ が曲げられず、取り付け られません。この場合、



③A寸法が約150~380 mm以外の場合 別売品またはホームセンターなどで市販品を


	フレキシブル パイプの長さ	品番	本体希望 小売価格
別売品	250 mm	[☆] AD-HS25B	630 円 (税抜600円)
	300 mm	[☆] AD-HS30B	704 円 (税抜670円)
	400 mm	[☆] AD-HS40B	809円 (税抜770円)
市販品	400 mm以上	A寸法の市販品を購入してください。	

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。 価格は2009年7月現在の希望小売価格です。

価格・品番は変更される場合があります。

各部の名前と同梱部品の確認

設置方法によっては、パッキンなど、使用しない部品があります。



【同梱部品】

番号	部品名		部品品番 ※	数量
	分岐水栓セット 分岐水栓 パッキン薄い:黒2 パッキン 青2 m パッキン 厚い:黒4 スリップワッシャー	う 5 mm厚さ×1 m厚さ×1 mm厚さ×1	DL531A-PFC00	1
2	フレキシブルパイ	プ(給水管)	DL591A-X7JB0	1
3	給水ホース		DL432A-Z6JS2	1
4	取付ボルトセッ	ノト	DL552A-X1JS0	1
(5)	クリップ・クリッ	プキャップ	DL792A-Z1JS0	各2
6	結束バンド		TSL-150-I	2
7	説明書セット	取扱説明書 設置工事説明書	DL940A-B4CP0 DL949A-B4CP0	1
8	スパナ		DL972A-X7JB1	1
9	アース線(本体	接続済み)	DL193A-X3KB2	1
10	ご使用ガイド		DL945A-B4CP0	1

※部品品番は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

【別売品】(サービスルート扱い)

記号	部品名	部品品番 ※	数量
(8)	別売分岐水栓・キャップセット (9ページ) 分岐水栓、説明書 キャップカバー キャップA パッキン大:黒2.5 mm厚さ×]	ADL531A-B4JS	1

※別売品の (A)は、配管の状態によって必要な場合があります。販売店でご購入ください。

(お知らせ)

● 操作音について


各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」 と鳴ります。ただし、停止スイッチ、各スイッチ の「切」設定時の操作音は「ピー」、操作を受け 付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

で注意

●同梱のパッキンをご使用ください。 (他のパッキンをご使用されますと接続部が 破損するおそれがあります)


破損するおそれがあります)

設置工事の流れ



止水栓を閉める


■北水栓がある場合



9~11ページ

分岐水栓を取り付ける

■止水栓がない場合 → 設置については専門業者に依頼してください




12ページ

給水ホースを本体に取り付ける

分岐水栓を取り付ける初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

★は、同梱部品です。 (サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。





2 分岐水栓を止水栓に、 取り付ける





〈分岐水栓の締め付け方〉






·キャップA(大) 1個

キャップカバー1個 説明書 1枚

1 水道の元栓を閉める

分岐水栓 1個

- ② 別売品の分岐水栓を取り付ける
- ③ 本体同梱の分岐水栓を取り付ける



11ページ 分岐水栓を取り付ける (2) 給水管の取り付け


12ページ

給水ホースを本体に 取り付ける

分岐水栓を取り付ける

既設の温水洗浄便座 から取り替える場合








10

★は、同梱部品です。



2 給水管の取り付け


同梱のフレキシブルパイプを使用する場合

同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続 する。 口径:G1/2

お願い

フレキシブルパイプは

- ●曲げ過ぎない
- ●何度も曲げ直さない(折れることがあります)
- ●曲げるときは袋ナットを両端に寄せてから L型に曲げる(袋ナットが移動できなくな ります)
- ●切断しない
- ●長さが合わないときは、別売品または、 ホームセンターなどで市販品を購入して



(ご注意) ロータンクに水が入らない。 止まらないの防止をする

- ●ボールタップが回転しない ようにしっかり持って袋 ナットを締めてください。
- ●ボールタップが傾いて取り 付けられると浮子がタンク 側壁と干渉して止水不良の原 因になります。


既設の給水管を使用する場合

バケツなどで受けてください。

- ●分岐水栓側に給水管を接続し、 ロータンク給水口にあうような 長さに給水管を切断。 (フレア加工している場合は 切断長さに注意)
- ●分岐水栓への差込代は約10 mm を必ず確保する。



給水管



12ページ

止水栓

給水ホースを本体に取り付ける

給水ホースを本体に取り付ける


■ 本体への接続 1.給水ホースの0リング部にゴミがないことを 確認し、本体接続口にまっすぐ差し込む。 ● 本体接続口にOリ ングが咬み込まな 2.クリップを給水ホースと本体接続部に奥まで 差し込む。 いようにまっすぐ 3.クリップにクリップキャップを に差し込む ●の方向に確実にはめ込む。 本体接続口 方向に注意 正しい接続 悪い接続例 (ご注意) 両先端にOリン ※確実にはめ込まないと グが付いている 水漏れの原因となります。 ロリング ことを確認する こと クリップが 斜めになっている (お知らせ) 給水ホースが短い場合は、 別売品を販売店で購入し クリップを確実にはめ込む てください。 **/**クリップを回し\ 1.3 m用 AD-DQPGW13 て軽く回ることん クリップキャップが 2.5 m用 AD-DQPGW25 斜めになっている 奥まで確実 にはめ込む ご注意 クリップキャップが ● 給水ホースは切断 奥まで入っていない 🗽 しない クリップキャップをはめ込む ● 給水ホースに刃物 両端をつまみ(キャップが 広がった状態) 矢印方向 など鋭利なもので にはめ込む l←ここまで入れる 傷を付けない (イメージ図) クリップ クリップ 本体接続口 キャップ 〈横から見た図〉 接続部の方向 変えられます クリップキャップ 給水ホース (90°まで) 少し力を入れて 方向を変えてください。

② 必ず確認

12

- ●クリップキャップが正しくはめ込まれているか確認してください。
- ●給水ホースを引っ張って、本体から抜けないことを確認してください。

本体を取り付ける




(ナットがさびてゆるまないときは)

- 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

2本体の取り付け(同梱の取り付けボルトセット使用)

- 1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッシャー・パッ キンAを外す。
- 2. 取付ボルトを本体裏面にある本体固定板の溝に差し込む。
- 3. パッキンBを上に動かして、本体固定板と取付ボルトを仮固定する。
- 4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンA・樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを手でしっかり締め付ける。

(お願い) 工具でナットを締め付けないでください。



■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く当たる場合⇒すれない程度に少し前に引き

出して取り付ける。 ■便器によって便座が倒れやすい場合

⇒倒れない程度に少し前に引き出して取り付ける。 本体裏面のノズル収納部が

本体裏面のノズル収納部が 便器に乗り上げないように 注意する。

9 すい場合 引 便ふた の後部 ノズル収納部 少し前に引き出 して取り付ける

1 既設便座の取り外し

固定ねじ2本を ゆるめ、取り外す。

取り外した部品は、 取り付け時に使用 します。



2 本体固定板の取り外し

本体裏面より本体固定板を取り外す。



◆本体脱着ボタン を押しながら 本体固定板を持 ち上げる。

③ 本体固定板の取り付け (既設の部品を使用)


位置を決め、取り 外した既設部品を 使用し、本体固定 板を便器に取り付 ける。


> 上面施工用 固定部品 (既設部品)



4 本体の取り付け

- ①右図のように突起A に突起Bを合わせる。 ②手前を浮かせた状態 で斜めに差し込む。
- ③「カチッ」と音がす るまで上から押す。
- コードを本体と便器の 間にはさみ込まないよ うにしてください。
- ◆本体を軽く持ち上げ、 しっかりと固定されて いることを確認してく ださい。






本体を便器に設置後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

給水ホースを分岐水栓に取り付ける


1 分岐水栓への接続



アース線の接続

必ずコンセント側へ接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース 工事を販売店にご依頼ください)



止水栓を開ける

各接続部がきっちりと接続されていることを確認してください。

- 水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- ●手洗いボールから水があふれたり、飛び散らない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてください。
- ●十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります。



② 必ず確認する

キャップ

- ●クリップキャップが正しくはめ込まれているか確認してください。
- ●給水ホースを引っ張って、分岐水栓から抜けないことを確認してください。

試運転

試運転の前に… 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認してください。 (十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります) 給水接続部から水漏れがないかを確認してください。

操作部

8時間切

2秒押し ● 電源 ○ 漏電 テスト 2秒押し

点灯

ノズル掃除

ノズル除菌

ノズル掃除

便座あたため

ひとセンサ


ランプ

● 漏電 テスト

■ 本体梱包用のビニール袋などをはさむ (便座と便器の間)

2 電源プラグを差し込む

- 電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わり ます。
- 便座あたためランプが点滅して点灯に 変わります。(便座温度が約30℃以 上の場合は、すぐに点灯します)



③ 漏電テストスイッチを2秒以上押す 漏電検知機能が作動し、電源が切れます。 (漏電ランプ点灯、電源ランプ消灯)

4 電源プラグを抜く

● 4~5秒待って、漏電ランプが消灯することを 確認する。



8時間切

2秒押し

消灯 点灯

5 電源プラグを差す

- 電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わり ます。
- 便座あたためランプが点滅して点灯に 変わります。(便座温度が約30℃以 上の場合は、すぐに点灯します)



消灯



6 着座センサーに手をかざす

- ●ノズル付近から圧力逃がし水が便器に流れ落ちます。
- ●着座センサーが作動し脱臭が始まります。

⑦ そのまま手をかざしながら、 または または 6 を押しビニール袋 の上から手をあて温水が出ることを確認する

(温水が出ない場合は、温水温度スイッチを 切り換えてください)

- ●止めるときは ^{停止} を押す。
- ●着座センサーから手を離すと、ノズルを洗浄します。
- 8 取扱説明書に従って、おしり・ビデ洗浄など機能の確認をする
- 9 ビニール袋を外す

67

着座センサー

1 ビニール袋など


245

ひとセンサーについて

■ひとセンサーは人(発熱体)の動きを検知し、便座の瞬間暖房を自動で行います。 冬場など室温が低いときは、便座が約30℃になるまで約5秒かかります。

検知範囲の目安

- ■人が検知範囲に入ってから便座のあたためを開始します。
 - ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音が鳴ります。




確認方法

①一旦、トイレから外に出る。(便座の温度を下げるため)

②3分以上経過後、入室し、便座あたためランプが点滅して点灯に変わること を確認する。(ただし、便座の温度が約30 ℃以上の場合は点滅せずに点灯します)

お知らせ

- ●直射日光の当たるところに取り付けた場合、 カーテンや窓の外の木々の揺れで、直射日光が さえぎられると、誤作動することがあります。
- ●ひとセンサーが人を検知すると、便座のあたため を開始します。室温が30℃を超えたり直射日光 が当たったりすると作動しない場合があります。 (人と周囲の温度の差が少ないときは熱の変化を 検知しにくいためです)



こんなときは

メモ欄

現象	考	えられる原因と処置方法 _{参照ペー}
	水道の元栓が全開になっていた	
洗浄水が出ない	止水栓が開になっていない	▶ 止水栓を開にする
洗浄強さが弱い	水道水フィルター(水抜 き栓)がつまっている	掃除する 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
	ロータンクに水が給水中	▶ (水が貯まるのを待つ −
ロータンクの水が入らない、止まらない	ロータンク内の浮子が ゆがんでいる	▶ 浮子がゆがまないように 袋ナットを締め付け直す
手洗いボールから水はねする	水圧が高く給水量が多い	▶ 止水栓を適量に絞る
	給水ホース先端の ロリングにゴミが 付着 ロリング	▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	ナットの締め付け力が不足	▶ 増し締めする −
接続部から	締め過ぎによるパッキンなど ずれ	の
水漏れする	クリップの て軽く回るこ はめ込み不足や ずれ 奥まで確身 にはめ込む	を/ ・ 確実にはめ込む 12 214
電源が入らない	テストスイッチを 押したなどで漏電 検知機能が作動 (漏電ランプが点灯)	扱さ、瀬电フノノが消傷して 16
温水ランプが全点滅する	止水栓が開になっていない止水栓を開にする前に電源 プラグをコンセントに差し 込んだ	止水栓を開にし、 電源プラグを差し直し、 その後、再度試運転を行う
ひとセンサーが 検知しない	人がいても体の動きがない	▶ 体を動かしてください (センサーは熱の変化を検知する) 17

工事後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜きをしてください(取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照)

18 19

確認